

BLUETOOTH VERBINDUNG

Um Ihren Roboter über Bluetooth mit Ihrem Gerät zu verbinden (Tablet oder Smartphone), müssen Sie an Ihrem Gerät Bluetooth einschalten. Sobald Sie die Newgy APP installiert haben (Newgy APP erhältlich im APP Store bzw. Google Play), sucht diese automatisch nach Ihrem Gerät und verbindet sich. Falls es Probleme bei der Verbindung geben sollte, lesen Sie bitte die Anmerkungen im Robo-Pong 3050XL Benutzerhandbuch im Abschnitt „Fehlerbehebung“ nach.

Mehr Informationen oder Tipps zur Fehlerbehebung finden sie im Benutzerhandbuch unter www.donic.de.

GARANTIE INFO

2-Jahre-Herstellergarantie

Der Hersteller gewährt dem ursprünglichen Ersterwerber ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie auf Materialmängel und Verarbeitung.

Sollte bei diesem Produkt während der Garantiezeit ein Materialfehler oder Verarbeitungsfehler festgestellt werden, kontaktieren Sie bitte unsere NEWGY - DONIC Service Abteilung und beschreiben Sie den Mangel. Bitte nennen Sie immer die Seriennummer. Wir werden Ihnen dann gegebenenfalls eine Rücksendegenehmigung und Versandinstruktionen mitteilen. Falls Sie darum gebeten wurden, das Gerät zurückzuschicken, verpacken Sie dieses transportsicher und senden es FRANKO an die vorgegebene Adresse.

Falls das Gerät laut den Garantiebedingungen fehlerhaft ist, werden wir nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder ersetzen und frachtfrei an eine Adresse in Deutschland schicken (bei anderen Ländern fallen eventuell Versandkosten an).

Diese Garantie ist nicht übertragbar und deckt keinen normalen Verschleiß oder Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung, Installation oder Verwendung entstanden sind. Diese Garantie ist nichtig, wenn das Produkt nicht sachgemäß verwendet, beschädigt oder der Originalzustand verändert wurde

Garantie und Service sind nur gültig im Gebiet des Originalbezugs.

CONTACT US

DONIC
NEWGY

DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH
Donic-Newgy Service Center
Vorderster Berg 7
66333 Völklingen
+49 6898 2909 03
+49 6898 2909 80
info@donic.com
www.donic.com



V1.10.2017

© Newgy Industries, Inc., 2017 All rights reserved.

NEWGY DONIC



NEWGY DONIC
ROBO-PONG
3050XL

Kurzanleitung



KURZANLEITUNG

Ihr neuer Robo-Pong 3050XL ist schnell und einfach einzurichten. Es sind keine Werkzeuge oder Montage erforderlich. Das Gerät ist vormontiert und wurde vor Verpackung und Versand in der Fabrik getestet. Es bedarf lediglich einer kurzen Einrichtung bevor es spielbereit ist. Als Hilfe zur Einrichtung können Sie entweder der Kurzanleitung folgen oder Sie schauen sich das kurze Einrichtungsvideo in der Newgy APP an (nur in Englisch).



Hinweis: Dieser TT-Roboter funktioniert entweder über die Newgy APP mittels Bluetooth Verbindung für iOS und Android oder über Windows mittels Verbindung durch ein USB Anschluss (USB Kabel im Lieferumfang nicht enthalten). Windows Nutzer können die Newgy APP unter www.newgy.com/support-downloadable-instructions-manuals.aspx zum Betrieb des Gerätes herunterladen.

1 Wählen Sie Ihre bevorzugte Einrichtungsmethode aus

entsprechend Ihrer elektronischen Geräte (z.B. Tablet, Smartphone oder Laptop). Laden Sie die Newgy APP runter und starten Sie diese.

A) In der Newgy APP finden Sie ein kurzes Video, das zeigt, wie Ihr neuer Roboter eingerichtet wird. Dieses Video zeigt Ihnen alles, was Sie zur Einrichtung und Bedienung ihres Robo-Pong 3050XL wissen müssen



B) Falls Sie Ihren Roboter lieber an Hand der Kurzanleitung aufbauen möchten, anstatt an Hand des Videos, laden Sie zunächst die Newgy APP runter und starten diese. Dann folgen Sie den Anleitungen in Punkt 2.

Die Anleitung zur Verbindung Ihres Gerätes (Smartphone, Tablet oder Laptop) mit Ihrem Roboter unter Verwendung von Bluetooth finden Sie auf der Rückseite dieser Kurzanleitung.

2 Überprüfung aller Teile


Nehmen Sie den Roboter und alle Teile aus der Verpackung, und überprüfen Sie, ob alle aufgeführten Teile vorhanden sind. Falls ein Teil fehlt, kontaktieren Sie bitte umgehend den Newgy Service. (Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite).

- Roboter
- Bälle (nur in USA)
- Gummipads
- Plastik Clips
- Transformator
- Geräte-Halterung (für Tablet, Smartphone, Laptop)
- Pong-Pal Ballsammler (nur in USA)
- Kurzanleitung



3 Vorbereitung der Halterung

Stellen Sie den Roboter mit der Vorderseite zu Ihnen auf den Tisch. Heben Sie den Roboterkopf vorsichtig hoch und ziehen Sie die Winkelhalterung (Haltebügel) vorsichtig in Ihre Richtung. Verwenden und wählen Sie die Gummikappen passend – entsprechend der Dicke Ihres Tisches so aus, sodass der Auffangbehälter in Höhe zur Tischoberfläche waagrecht steht.



4 Verbinden der Netzhaltebügel

Drehen Sie den Roboter um 180°, so dass Sie die Netzhaltebügelrohre vor sich sehen. Nehmen Sie das zweite Rohr von rechts und ziehen es nach oben aus seiner Halterung und stecken Sie es anschließend in das obere Ende des ersten Rohrs auf der rechten Seite. Wiederholen Sie den Vorgang entsprechend auf der linken Seite.



5 Befestigung des Roboters am Tisch

Fassen Sie nun den Roboter an der Unterseite des Roboters und befestigen ihn am Tisch, indem Sie ihn leicht nach unten verkanten und dann auf das Tischende schieben. Die Haltebügel sollten so weit wie möglich auseinandergezogen werden, bevor sie unter den Tisch geschoben werden mit der Dreieckstütze auf der Tischoberfläche.



6 Aufklappen der Ballauffangschalen

Nehmen Sie eine der beiden Ballauffangschalen, heben Sie diese kurz nach oben aus der Verriegelung und lassen Sie sie zusammen mit dem entsprechenden Netzstützrohr vorsichtig in die waagerechte Position herunter. Achten Sie bitte darauf, dass beide Teile nicht unkontrolliert herunterfallen. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Ballauffangschale.



7 Befestigung der Seitennetze

Befestigen Sie die Seitennetze an Ihrem Tischnetz, indem Sie das rote Gummiband über den Netzpfosten ziehen und dann an der Feststellschraube des Netzes einhängen.



8 Einfüllen der Bälle

Verwenden Sie nur empfohlene Bälle für den Newgy Robo-Pong 3050XL – DONIC 3-Stern (P)40+ oder DONIC Coach (P)40+ Bälle oder ITTF-zugelassene 40+ Bälle. Vermischen Sie keine 40+ Bälle mit anderen Ballgrößen.

DONIC Bälle können Sie bei jedem DONIC Händler beziehen oder unter www.donic.de.



9 Anschluss des Stromkabels

Stecken Sie nun das Stromkabel auf der Rückseite ihres Roboters ein.



Nun ist Ihr Robo-Pong 3050XL spielbereit!